

Soneco MC2

BRUKSANVISNING

Publicerat i september 2007

Copyright © 2007 Soneco Oy

Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND.

Soneco MC2 ® är Soneco Oy:s varumärke.

Detta dokument är avsett för produktversionen Soneco MC2 som är i produktion i dokumentets utformningsskede.

Produktstödet finns tillgängligt direkt hos tillverkaren på e-postadressen <support@soneco.fi> eller på telefonnumret +358 10 7788 300.

Det är inte tillåtet att använda, kopiera, modifiera, reproducera eller distribuera detta dokument, en del av dokumentet eller ett bifogat dokument för något ändamål, i någon form eller med några medel (elektroniskt, genom fotokopiering eller fotografering, inspelning el.dyl.) utan föregående skriftliga tillstånd från Soneco Oy.

Riktigheten i detta dokument har kontrollerats genom att utnyttja bästa tillgängliga kompetens, och dokumentet representerar den rådande uppfattningen om funktion och egenskaper hos de produkter som nämns i dokumentet vid tidpunkten för publicering av dokumentet. Soneco Oy lämnar inga garantier om riktigheten eller fullkomligheten av detta dokument eller bifogade dokument.

Soneco Oy eller de parter som deltagit i utformningen av detta dokument tar inget ansvar för sådan skada som direkt eller indirekt kan tillfogas personer, utrustningar, material, produkter, produktionsförluster, omsättningsförluster, avbrott i affärsverksamhet eller övriga ekonomiska aspekter som kan orsakas av användning av produkterna i detta dokument enligt instruktionerna i detta dokument, inklusive men inte begränsat till en speciell, oavsiktlig, indirekt tillfogad eller annan skada.

Alla rättigheter förbehållna © Soneco Oy (Ltd.), 2007.

Användningsändamål:.....	4
Börja med:.....	4
Före användning:.....	4
Snabbinstruktion:.....	5
1. Ladda batteriet:.....	5
Förvarning om att batteriet laddas ur:.....	6
2. Slå på apparaten:	6
3. Spara nummer i minnet:.....	7
4. Funktionsläge:	7
5. Skicka SOS ALARM -textmeddelande:.....	8
6. Stäng av apparaten:.....	8
Garanti:.....	8
Garantiklausul:	8
Viktigt att veta:.....	9
Tekniska specifikationer:.....	10
Konformitetsdeklaration:.....	11

Användningsändamål:

Soneco MC2 är en liten apparat som fungerar i GSM-nätet. Genom att trycka på knappen en gång kan man skicka ett SOS ALARM -textmeddelande till ett eller två nummer som finns sparade i apparatens minne.

Det är också möjligt att skicka textmeddelanden i utländska GSM-nät om den utländska operatören har roamingavtal med din egen GSM-operatör.

Börja med:

Kontrollera att följande saker finns med i förpackningen:

- Soneco MC2 apparat och halsband
- Soneco laddare 4300 P
- Bruksanvisning

Före användning:

Innan du börjar använda apparaten, installera ett personligt SIM-kort utan PIN-kod i apparaten och ladda apparatens batteri.

Installera SIM-kort i apparaten:



Tryck på den lilla knappen som syns i bilden. SIM-korthållaren öppnas.



Sätt i SIM-kortet och tryck tillbaka hållaren.

OBS! Apparaten bör vara avstängd då SIM-kortet installeras!

Snabbinstruktion:

1. Slå på apparaten genom att trycka oavbrutet på funktionsknappen tills det gula ljuset börjar blinka. Då kan du släppa knappen.

(Gå till punkt 4 om du inte vill programmera nummer.)

2. Om det inte finns några tidigare programmerade telefonnummer i apparatens minne, går apparaten automatiskt över till inställningsläget. Om du vill ändra de nummer som tidigare har programmerats, tryck en gång på knappen när det blinkande gula ljuset övergår till grönt.
3. Spara telefonnumren och tryck en gång på funktionsknappen.
4. Vänta tills det gröna ljuset börjar blinka. Då är apparaten i funktionsläge.
5. Vid behov skicka SOS ALARM -textmeddelanden med en kort tryckning på funktionsknappen.
6. Stäng av apparaten genom att trycka oavbrutet på funktionsknappen tills alla tre signalljus lyser samtidigt. Släpp funktionsknappen.
7. Kom ihåg att ladda batteriet enligt bruksanvisningen.

1. Ladda batteriet:

Laddningen sker genom att laddarens kontakt ansluts till anslutningen i apparaten. Under laddningen lyser det gula ljuset hela tiden, oberoende av om apparaten är påslagen eller avstängd. Det gula ljuset släcks efter att batteriet är fulladdat. Det tar normalt cirka två timmar att ladda ett urladdat batteri. Det är möjligt att ladda batteriet i alla funktionslägen. När du sparar nummer eller slår på apparaten, lyser det gula signalljuset dock inte som ett tecken på att batteriet laddas.

Batteriet kan laddas till och med varje natt eftersom överladdning är förhindrad.

OBS! Om batteriet blir helt urladdat (t ex pga att apparaten inte har använts på länge > 3 månader), måste det förladdas först. Förladdningen börjar automatiskt när laddaren ansluts till apparaten. Under laddningen blinkar det gula ljuset sakta. Förladdningen varar cirka en timme, varefter den normala laddningen börjar automatiskt. Om den normala laddningen inte börjar om cirka en timme, dra ur laddaren för en stund och anslut den igen. Om den normala laddningen fortfarande inte börjar efter en timmes förladdning, kontakta en auktoriserad servicefirma eller den affär i vilken apparaten har köpts.

OBS! Det är rekommenderat att apparaten inte lämnas utan laddning för långa tider (för över tre månader), för då kan laddningen på batteriet bli för låg och batteriets skyddsmekanismer kan förhindra den normala laddningen.

Förvarning om att batteriet laddas ur:

Om laddningen på batteriet är bara 20%, blinkar det gula signalljuset snabbt fem gånger i rad och apparaten ger en ljudsignal. Detta upprepas med cirka en minuts mellanrum tills laddaren ansluts till apparaten eller batteriet laddas ur. Om en halvtimme efter den första förvarningen skickar apparaten också textmeddelandet BATTERY 20% till det första numret om laddaren inte har ansluts till apparaten innan dess.

2. Slå på apparaten:

Slå på apparaten genom att trycka oavbrutet på funktionsknappen. Det gula ljuset tänds för en stund. Det gula signalljuset börjar blinka och apparaten ger en ljudsignal. Släpp funktionsknappen och vänta tills det gröna ljuset börjar blinka. Då är apparaten kopplad till mobiltelefonnätet.

Om det inte finns några tidigare programmerade telefonnummer i minnet, går apparaten automatiskt över till inställningsläget, se punkt 3.

Om du vill ändra de tidigare sparade numren, vänta tills det gröna ljuset tänds när du slår på apparaten och tryck samtidigt på funktionsknappen en gång. Då går apparaten över till inställningsläget.

3. Spara nummer i minnet:

Med apparaten kan man skicka textmeddelandet SOS ALARM till ett eller två telefonnummer. Om det finns ett nummer i minnet, skickas textmeddelandet till det, och om det finns två nummer, skickas meddelandet till båda numren.

När apparaten är klar att ta emot textmeddelandet med vilket numren sparas i minnet, blinkar det gula och gröna ljuset turvis.

Telefonnumren sparas på så sätt att numren skickas med en mobiltelefon till apparaten i ett textmeddelande som innehåller numren mellan teckensträngarna <<< och >>> utan mellanslag, till exempel:

<<<+46XXXXXX;+46XXXXXX>>>

Obs! Se till att alla tecken finns med i meddelandet (även <<< och >>>)!

t ex <<<+46414319220;+46414319221>>>

eller <<<+46500677555>>>

När apparaten tar emot textmeddelandet och sparar numren i minnet, lyser det gula signalljuset cirka i en sekund och det gröna ljuset blinkar. Efter att numren har sparats, blinkar ljuset på samma sätt som innan apparaten tog emot meddelandet. Telefonnumren bevaras i minnet även om apparaten stängs av.

Gå över till funktionsläget genom att trycka en gång på funktionsknappen. Om textmeddelandet som innehåller telefonnumren inte har varit i rätt form, ger apparaten ett felmeddelande (tre ljudsignaler och det röda ljuset blinkar tre gånger) och går över till inställningsläget.

Innan du börjar använda apparaten, skicka ett testmeddelande för att kontrollera att apparaten skickar SOS ALARM -textmeddelandet till rätt nummer.

4. Funktionsläge:

När apparaten slås på går den automatiskt över till funktionsläge om det finns nummer i apparatens minne. För att komma till funktionsläge efter att numren har

sparats, tryck på funktionsknappen. Det gröna signalljuset blinkar. Apparaten är klar att skicka SOS ALARM -textmeddelandet.

Om apparaten tappar kopplingen till mobiltelefonnätet, ger den tre ljudsignaler efter varandra och det röda ljuset börjar blinka. När telefonförbindelsen fungerar igen, går apparaten över till det normala funktionsläget. Om apparaten inte kopplas till nätet inom ett par minuter, stäng av apparaten och slå på den igen.

5. Skicka SOS ALARM -textmeddelande:

Skicka ett SOS ALARM –textmeddelande genom att trycka på funktionsknappen kort. Då skickar apparaten textmeddelandet SOS ALARM till de nummer som finns i minnet. När textmeddelandet skickas, lyser det gröna signalljuset för en stund, varefter apparaten går över till funktionsläget igen.

Om apparaten ger tre ljudsignaler och det röda ljuset blinkar tre gånger, har apparaten inte lyckats ta emot det ena textmeddelandet eller båda meddelanden. Vänta tills apparaten går över till funktionsläge och försök skicka textmeddelandet igen.

6. Stäng av apparaten:

Stäng av apparaten genom att trycka oavbrutet på funktionsknappen tills alla tre signalljus tänds. Släpp knappen. Apparaten ger en ljudsignal och ljusen lyser i cirka 5 sekunder när apparaten stänger av sig.

Garanti:

Soneco Oy ansvarar inte för sådana fel i apparaten som beror på att apparaten har använts på ett sätt som strider mot denna bruksanvisning, felaktigt eller slarvigt, eller om apparaten har kopplats till en annan apparat, reparerats eller öppnats eller på något annat sätt modifierats eller installerats felaktigt. Soneco Oy ansvarar också inte för ett sådant fel i apparaten som beror på mobiltelefonnätets bristfälliga funktion eller för fel som beror på ändringar som gjorts i mobiltelefonnätet.

Garantiklausul:

Denna garanti tillämpas inom Finlands område och med den begränsas inte i Finland gällande tvingande lagstiftnings, som konsumentskyddslagens, tillämplighet för försäljning av apparaten.

Soneco Oy lämnar tolv (12) månaders garanti på apparaten och sex (6) månaders garanti på apparatens batteriet. Garantitiden räknas från den dag då den första användaren av apparaten har fått varan i sin besittning.

Soneco Oy eller dess auktoriserade detaljhandlare reparerar en defekt apparat eller ger efter egen bedömning en annan apparat till användaren.

Denna garanti gäller inte normalt slitage av apparaten eller halsbandet som medföljer apparaten. Soneco Oy lämnar också ingen garanti på apparaten om apparaten har använts på ett sätt som strider mot denna bruksanvisning, felaktigt eller slarvigt, eller om apparaten har kopplats till en annan apparat, reparerats eller öppnats eller på något annat sätt modifierats eller installerats felaktigt. Soneco Oy ansvarar också inte för ett sådant fel i apparaten som beror på mobiltelefonnätets bristfälliga funktion eller för fel som beror på ändringar som gjorts i mobiltelefonnätet.

Om användaren av apparaten vill åberopa garantin som Soneco Oy har lämnat, bör användaren visa ett läsbart inköpskvitto till Soneco Oy eller den detaljhandlare som sålt apparaten. Användaren bör också åberopa ett fel i apparaten under garantitiden inom två månader från den tidpunkt då användaren märkte felet eller då användaren borde ha märkt det.

Soneco Oy ansvarar inte för andra sådana krav som användaren ställer som inte gäller denna garanti om inte Finlands tvingande lagstiftning föreskriver annorlunda.

Apparaten fungerar endast i GSM-nätet då nätet är i drift.





Använd endast Soneco MC2:s laddare 4300P.

Användandet av en annan slags laddare upphäver garantin och godkännandet som gäller apparaten samt kan skada apparaten.

Soneco MC2 är inte vattentät. Låt inte apparaten bli våt.

Endast en auktoriserad servicefirma får öppna apparaten.

Viktigt att veta:

	Stäng av apparaten på sjukhus och i närheten av hälsovårdsutrustning som pacemakrar och hörapparater. Apparaten kan störa dessa apparaters funktion. Om användaren av apparaten har pacemaker, får apparaten inte bäras runt halsen.
	Stäng av apparaten i flygplan. Se till att apparaten inte slås på av misstag.
	Stäng av apparaten på bensinstationer, i bränsle- och kemikalieförråd samt vid sprängning. Apparaten kan orsaka störningar i tekniska apparater.
	Apparaten kan orsaka störningar i närheten av televisioner, radior och datorer.

Tekniska specifikationer:

Telefonnät: tvåbands GSM 900/1800 MHz

Antenn: inbyggd

Vikt: 58g utan halsband

Mått: 64 x 41 x 23 mm

Batteri: Li-Ion 740 mAh

Passningstid: > 72 timmar med fullt batteri

Laddningstid: < 2 timmar 100%

Användningstemperatur: -10 ... + 55 C (vid laddning 0 ... + 45 C)

SIM- kort: 3,0 V

SAR: < 0,5 W/Kg

Driftspänning: 3,7 V

Patenterat

CE 0523

Konformitetsdeklaration:

Soneco Oy tillkännager att produkten Soneco MC2 uppfyller kraven i EU-direktiv 1999/5/EC.

<http://www.soneco.fi>