

**Matkavirtanen  
Soneco DE-360**

**KÄYTTÖOHJE**

**SONECO Oy  
Tuotekuja 5  
FIN-90410 Oulu  
Finland  
Tel. +358 10 77 88 00  
Fax. +385 8 311 4486  
e-mail: info@soneco.fi  
www.soneco.fi**

**© Soneco Oy  
Syyskuu 2013**

Soneco DE-360 latauslaite on tarkoitettu tuottamaan pienjännitteisten akkukäyttöisten laitteiden lataamiseen tarvittavan virran, verkkovirrasta riippumatta. Laite sopii useille erilaisille kannettaville kohdelaitteille kuten MP3-soittimet, digitaaliset kamerat, matkapuhelimet yms. joita voi ladata 5,4 V jännitteellä 600 mA latausvirralla.

### **Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä:**

#### **1. Ennen käyttöönottoa**

- Tarkista pakkauksen sisältö. Pakkauksesta löytyy
  - o DE-360 latauslaite
  - o 4300P verkkovirtalaturi
  - o USB-latausjohto , jolla DE-360 voidaan ladata tietokoneen USB-väylästä
  - o 2 kpl DC-ulostulokaapeli, kohdelaitteen lataamiseksi (micro-USB-liittin / latauspistokeliitin)
  - o 3 kpl DC-latauspistokkeita, (mini-USB / 3,5 mm Nokia vanhempi / 2,0 mm, Nokia uudempi)
  - o Kantopussi
  - o Käyttöohje
- Laite on esiladattu täyteen.
- Laite sammuu automaattisesti, mikäli sen antojännite oikosuljetaan. Tästä palautumiseksi kytke DC-ulostulokaapeli uudelleen.
- DE-360 -laitetta ei saa hävittää polttamalla tai veteen upottamalla, vaan se tulee kierrättää kuten ympäristömääräykset edellyttävät akuille ja elektronisille laitteille.
- DE-360 -laitetta ei saa käyttää liian alhaisessa tai korkeassa lämpötilassa
- Älä käytä vahingoittunutta tai vioittunutta DE-360 -laitetta vaan palauta se jälleenmyyjälle.
- Älä anna lasten käyttää DE-360 -laitetta ilman opastusta tai valvontaa.

#### **2. DE-360 -laitteen lataaminen**

Laite voidaan ladata verkkovirtalaturilla tai tietokoneen USB-portin kautta, kytkemällä laitteen mukana toimitettu USB-latausjohto latausliittimeen (DC input ). Laitteen latautuessa punainen Input LED-valo palaa ja kun laite on latautunut, sammuu punainen LED-valo. Kytke laite tällöin irti latauksesta.

#### **3. Kohdelaitteen lataaminen DE-360 avulla**

Kytke DC-ulostulokaapeli DE-360 -laitteen ulostuloliittimeen (DC-Output). Valitse laitteeseesi sopiva ulostulokaapeli tai latauspistoke ja kytke se ulostulokaapeliin. Kytke tämän jälkeen kohdelaitteeseen ja seuraa sen lataantumista. DE-360 -laitteen vihreät LED-valot palavat kun kohdelaitte latautuu. Kun 4 vihreää LED-valoa palaa, tarkoittaa se että DE-360 on täydessä latauksessa. Kun DE-360 -laite on purkanut kokonaan varauksensa, kaikki vihreät LED-valot sammuvat. Laita DE-360 uudelleen lataukseen.

**HUOM!** Laitteen mukana tulevia kaapeleita EI saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin laitteiden lataamiseen DE-360:n avulla.

#### 4. Tekniset tiedot

Malli	DE-360
Ottojännite (input)	4.2 ... 6.0 V DC 450 mA
Antojännite (output)	5.4 V DC 600 mA
Kapasiteetti	4000 mAh
Mitat	100 x 61 x 13 mm
Paino	115 g
Käyttöikä	1000 latausta
Itsepurkautumisvirta	<0.05 mA
Käyttölämpötila-alue	0...+45 °C

